




meo

KURZANLEITUNG

FERNGESTEUERTE FICKMASCHINE

ÜBERBLICK ÜBER DEN ZUSAMMENBAU



01

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZAHL
1	Fickmaschine	1
2	Universeller Steckanschluss für Dildos	1
3	Rahmensystem	1
4	Füße	4
5	Fernbedienung	1
6	Netzteil	1
7	Dildo	1
8	Flügelmutter	1
9	Nordamerikanischer Netzadapter	1
10	Werkzeugsatz (Inbusschlüssel + Schraubenschlüssel)	3


02

Aufbauanleitung

- 1 Befestigen Sie die Füße (4) am Rahmen (3).
- 2 Stellen Sie den Arm des Rahmens mit dem Werkzeugsatz (10) ein und befestigen Sie die Fickmaschine (1) mit der Flügelmutter (8).
- 3 Stecken Sie den Dildo-Anschluss (2) in die Fickmaschine.
- 4 Schließen Sie die Fickmaschine mit dem Netzteil (6) an.
- 5 Bedienen Sie die Fickmaschine mit der Fernbedienung (5).
- 6 Viel Spaß.

03

Verwendung der Fernbedienung



1. Schalten Sie die Fickmaschine mit der zentralen Ein-/Aus-Taste ein oder aus.
2. Verwenden Sie A+ und A-, um die Amplitude einzustellen.
3. Verwenden Sie die Tasten S+ und S-, um die Geschwindigkeit einzustellen.